Original		Replacement	
ON	Power On		Power
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
MAGICNET	Magic Net	HOME SMART	Smart
MDC	MDC	APP MEDIA	Media
LOCK	Lock	DISC NAV LIST	List
QZ 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXY 9	9	9	9
SYMBOL 0	0	0	0
DEL +100	+100 / Del	-/-- GUIDE	Guide
ENTER PRE-CH	Pre-CH / Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
CH/PAGE	CH/Page+	+ CH	Ch +
	CH/Page-	CH –	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUTO	Auto	SETTINGS OPT	Options
P.MODE M/B	M/B / P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
STILL	Still	II	Pause
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down

Original		Replacement	
BBE	BBE	REPEAT TEXT	Text
MTS	MTS	SEARCH TV/R	TV/R
PIP	PIP	A	Red
SOURCE	PIP Source	B	Green
SIZE	PIP Size	C	Yellow
SWAP	PIP Swap	D	Blue
◀◀	<<	«	<<
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	»	>>

Original	Replacement