Original	Replacement	Original	Replacement
Power Tv	Power	Info	Info / Angle
Play	Play / Slow	Left	Left
Pause	Pause / Step / Freeze	Enter	OK
Stop	Stop / Hold	Right	Right
<<	<< / Tune-	Clear	Exit / Cancel / Clear
>>	>> / Tune+	Down	Down
I<<	I<< / Preset-	Return	Back / Return
>>I	>>I / Preset+	Vol +	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	Bookmark	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	CH+	CH+ / Page+
Open/Close	Eject / Surround	Vol -	Vol -
EZ View	Picture / Format	CH-	CH- / Page-
Zoom	Zoom / Size	1	1
Tv/Video	TV/Radio /	2	2
Disc Menu	D.Menu / Top	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5

Original		Replacement	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DVD POWER	Power DVD	SHIFT +	Shift + Power
REPLAY	Replay Instant	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
<<	[<<] Wheel	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
>>	[>>] Wheel	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
SKIP	Skip Instant	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
PROG	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
←	← Wheel	SHIFT +	Shift + Left
→	→ Wheel	SHIFT +	Shift + Right

Original		Replacement	
VIDEO SEL.	Video Sel.	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
HDMI SEL	HDMI Sel.	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0