Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INPUT SEL	Input Sel.	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
EZ REC MODE	EZ Rec Mode	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	TV / DVD	HOME SMART	Smart
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
	I <<		I <<
	<I	SHIFT +	Shift + Left
	II>	SHIFT +	Shift + Right
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY	Play / Pause		Pause
PROG	Prog+	CH +	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
TV MUTE AUDIO	TV Mute / Audi	MUTE	Mute
TV MUTE AUDIO	TV Mute / Audi	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left

Original		Replacement		Original	Replacement
OK	OK	OK	Ok		
Right			Right		
Down			Down		
TITLE LIST DISC MENU	Title List / Di Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
ANYKEY	Anykey	ECO 3D	3D		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit		
PLAY LIST TITLE MENU	Play List / Tit Menu	DISC NAV LIST	List		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
TIMER MARKER	Timer / Marker	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit		
TIMER MARKER	Timer / Marker	FAV PRE-CH	Pre Ch		

Original		Replacement		Original	Replacement
STANDBY/ON	Standby/On TV		Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
TV MUTE AUDIO	Tv Mute	MUTE	Mute		
INPUT SEL.	Input	TIMER AV	AV		
PROG	Prog+	+ CH	Ch +		
PROG	Prog-	CH −	Ch -		
+ TV VOL	Tv Vol +	+ VOL	Vol +		
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -		