Original		Replacement	
POWER	Power		Power
USB	USB	APP MEDIA	Media
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VIDEO SEL	Video Sel	HOME SMART	Smart
HDMI SEL	HDMI Sel	TIMER AV	AV
REPEAT 7	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B 9	A-B Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
REPEAT 7	7	7	7
8	8	8	8
REPEAT A-B 9	9	9	9

Original		Replacement	
I.SKIP 0	0/I. Skip	0	0
BOOKMARK	Bookmark	-/-- GUIDE	Guide
STEP	Step	SETTINGS OPT	Options
	<<	<<	<<
I.REPLAY	I. Replay	ECO 3D	3D
PAUSE	Pause		Pause
	>>	>>	>>
	I<<	I<<	I<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>I	>>I	>>I
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
TV VOL -	Tv Vol -	VOL -	Vol -
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
TV CH+	Tv CH+	+ CH	Ch +
TV CH-	Tv CH-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement		Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Right		Right				
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	Ok				
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
EZ VIEW	EZ View	PICTURE FORMAT	Format				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit				
CANCEL	Cancel	FAV PRE-CH	Pre Ch				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject				