| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | OK Enter | Ok |
| Audio Off | Mute | Menu Right | Right |
| Slow Down | Ch - | Return | Exit |
| Stop | Stop | Menu Down | Down |
| Slow Up | Ch + | Top Menu | D. Menu |
| Auto/Track | Smart | Progr. | Back |
| Rep/A-B | Shift + Text | Volume+ | Vol + |
| Subt. | Subt | Next | >>I |
| Title | List | Volume- | Vol - |
| Repeat/1/All | Text | Prev. | I << |
| Pause | Pause | 1 | 1 |
| Zoom | Eject | 2 | 2 |
| Display | Info | 3 | 3 |
| DVD/TV | AV | 4 | 4 |
| Menu | Menu | 5 | 5 |
| Menu Up | Up | 6 | 6 |
| Menu Left | Left | 7 | 7 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 8 | 8 |
| Random | 3D |
| Lang | Dual |
| Shuffle | TV/R |
| 9 | 9 |
| +10 | Guide |
| Np | Media |
| Audio | Shift + Dual |
| 0 | 0 |
| Karaoke/Step | Shift + Pause |
| Record | Rec |
| Resume | Shift + Play |
| Rewind | << |
| F. Forward | >> |
| Angle | Format |
| Play | Play |
| C/CH | Pre Ch |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Mark | Shift + 7 |
| Digest | Shift + Guide |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |