Mandis shop

AA5910083Y- TV

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| STILL | Still | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| S.STD | S. STD | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SURR | SURR | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ASPECT | Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| M.PIP | M PI P | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TV/VIDEO | Tv/ Video | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| ADD | Add | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MTS | MTS | GOTO TEXT | Text / Goto |
| P.STD | P. STD | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ERASE | Erase | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| CH.SCAN | CH. Scan | LIST SMART | Smart / List |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| +100 | +100 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| R/B | R/B | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| CONV. | CONV | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| S.SEL | S. Sel | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |

https://remotes.com/Samsung/1074873-replacement-remote-for-Samsung/AA59-10083Y/ https://remotes.com/Samsung/1074873-replacement-remote-for-Samsung/AA59-10083Y/