Mandis shop

Sanyo MXCE

Original		Replacement	
ON	On		Power
STAND-BY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SHUTTER	Shutter	LIST SMART	Smart / List
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
AUTO PC	Auto PC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
SELECT	Select	OK	OK
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Down		Down
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P-TIMER	P-Timer	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
POINTER	Pointer	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement	
IMAGE SEL.	Image Sel	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
IMAGE ADJ.	Image Adj.	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT 1	Input 1	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FREEZE 1	1/ Freeze	TV 1	1
D.ZOOM 2	2/ DZoom+	DVD 2	2
INPUT 2 3	3/ Input 2	CD - STB 3	3
LENS SHIFT 4	4/ Lens Shift	VIDEO 4	4
KEYSTONE 5	5/ Keystone	TAPE 5	5
INPUT 3 6	6/ Input 3	TUNER 6	6
ZOOM 7	7/ Zoom+	AUX - HDD 7	7
FOCUS 8	8/ Focus Left	USB 8	8
INFO. 9	9/ Info	BLUETOOTH 9	9
ZOOM	Zoom-	PRESET-	I<< / Preset-
FOCUS 0	0/ Focus Right	HDMI - SAT 0	0
FILTER	Filter	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size

https://remotecontrols.com/10627-504-replacement-remote-control-for-Sanyo-MXCE-651386.htm