Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PR.LIST	PR. List	DISC NAV LIST	List
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PIC.MODE	Pic. Mode	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement	
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ PROG	Prog +	+ CH	Ch +
PROG −	Prog -	CH −	Ch -
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DNR	DNR	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
MTS	MTS	PICTURE FORMAT	Format
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement		Original	Replacement
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
FAV	FAV	PRE-CH	Pre Ch		
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
AUDIO	Audio	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
SIZE	Size	ECO 3D	3D		
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
INDEX	Index	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info		
SUBPAGE	Subpage	SHIFT +	AD SUBT Shift + Subt		
HOLD	Hold	■	Stop		