Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power	S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1	CH+	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
2	2	DVD 2	2	CH-	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
3	3	CD - STB 3	3	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
5	5	TAPE 5	5	▲	Up	▲	Up
6	6	TUNER 6	6	▼	Down	▼	Down
7	7	AUX - HDD 7	7	▶	Right	▶	Right
8	8	USB 8	8	◀	Left	◀	Left
9	9	BLUETOOTH 9	9	OK	OK	OK	OK
0	0	HDMI - SAT 0	0	ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return	INFO DISPLAY	Info/Display	ANGLE INFO	Info / Angle
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +	I/II NICAM	I-II/Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -	DVD/USB	DVD/USB	LIST SMART	Smart / List
PIC.MODE	PIC. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement	Original	Replacement
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	DVD-LANG REC DVD Lang/Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
INDEX Play/Pause/Index	SLOW Play / Slow		
REVEAL Stop/Reveal	HOLD Stop / Hold		
STEP SUBPAGE Step/Subpage	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
HOLD Open/Close/Hol	SURROUND Eject / Surround		
AUDIO I<<Audio	PRESET- I<< / Preset-		
TV/RADIO >>I/Tv/Radio	PRESET+ >>I / Preset+		
FR <<FR	TUNE- << / Tune-		
FF >>FF	TUNE+ >> / Tune+		
PROG Red/Prog	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
ZOOM Green/Zoom	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
TITLE Yellow/Title	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
DVD-SETUP Blue/DVD Setup	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
DVD-MENU REC-MENU DVD Menu/Rec	MEDIA DISPLAY Display / Media		
REPEAT Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
A-B A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / Repeat		