Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Progr.	TV/Radio /
Audio Off	Mute / Dimmer	Top Menu	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Mode	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	DVD/TV	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Angle	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Title	Sound / Title	Menu Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Clear/00:00	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
Pbc	Picture / Format	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Auto/Track	Smart / List
Digest	Sleep / Timer	Slow Up	CH+ / Page+

Original	Replacement
Volume-	VOL – Vol -
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Slow Down	CH PAGE – CH- / Page-
1	TV 1 1
2	DVD 2 2
3	CD - STB 3 3
4	VIDEO 4 4
5	TAPE 5 5
6	TUNER 6 6
7	AUX - HDD 7 7
8	USB 8 8
9	BLUETOOTH 9 9
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0	HDMI - SAT 0 0
C/CH	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Np	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat

Original	Replacement
Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Shuffle	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Resume	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
Vocal/Assist	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
R/L	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools
Echo+	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /
Echo-	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /
3D	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Top Menu	D. Menu / Top
Audio Off	Mute / Dimmer	Setup	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Mode	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	DVD/TV	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Record	Rec / Rec Mode	Menu Up	Up
Rewind	<< / Tune-	Angle	Info / Angle
F. Forward	>> / Tune+	Menu Left	Left
Prev.	I << / Preset-	OK Enter	OK
Next	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Title	Sound / Title	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Return	Back / Return
Subt.	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Open/Close	Eject / Surround	Auto/Track	Smart / List
Pbc	Picture / Format	Slow Up	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Progr.	TV/Radio / Program	Display	Display / Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Slow Down	CH PAGE CH- / Page-		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
C/CH	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Np	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat/1/All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Rep/A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		