Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Progr.	Sleep
Audio Off	Mute	OK Enter	Ok
Slow Down	Ch -	Menu Right	Right
Slow Up	Ch +	Next	>>I
Stop	Stop	Prev.	I<<
Subt.	Subt	Top Menu	D. Menu
Auto/Track	3D	Return	Back
Rep/A-B	Shift + Text	Menu Down	Down
Pause	Pause	Volume+	Vol +
Title	List	Volume-	Vol -
Zoom	Shift + Eject	1	1
Repeat/1/All	Text	2	2
DVD/TV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	Resume	Shift + Play

Original	Replacement
7	7
8	8
9	9
+10	Guide
0	0
C/CH	Pre Ch
Video	Shift + Smart
Record	Rec
Mode	Media
Audio	Dual
Rewind	<<
F.Forward	>>
Play/Back	Shift + Back
Syst.Preset	Smart
Vocal/Assist	Shift + Vol +
Play	Play
Echo+	Shift + Ch +

Original	Replacement
Angle	Format
Random	TV/R
Tone	Shift + Vol -
Karaoke/Step	Shift + Pause
Setup	Options
Echo-	Shift + Ch -
Erase	Shift + Exit
Open/Close	Eject
Clear/00:00	Exit
Info	Info