Original	Replacement
Power	Power
Power AV	SHIFT + Shift + Power
Auto Cal	Smart
Sleep	Sleep
MD-TAPE	Media
AMP MENU	Menu
2CH	Red
A. F. D.	Green
Movie	Yellow
Music	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
0/10	0
-/--/>10	Guide
Dual Mono	Dual
FM Mode	TV/R
Display	Info
Up AMP Menu	Up
Down AMP	Down
Right AMP Menu	Right
Left AMP Menu	Left
OK MD/Tape	SHIFT + OK Shift + Ok
OK AMP Menu	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
I<</Preset-	I<<

Original		Replacement	
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I	>>I
TUNING −	<</ Tuning-	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Replacement

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0/10	0
Power AV	SHIFT + Shift + Power	-/--/>10	Guide
Auto Cal	Smart	Enter/Memory	Pre Ch
Sleep	Sleep	Menu	Menu
2CH	Red	DVD Menu	D. Menu
A. F. D.	Green	Return/Exit	Exit
Movie	Yellow	Tools	Options
Music	Blue	Display	Info
1	1	D. Tuning/D. Skip	Format
2	2	FM Mode	TV/R
3	3	Dual Mono	Dual
4	4	Muting	Mute
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	OK	Ok
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down

Original	Replacement
Right	Right
Left	Left
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<</ Tuning-	<<
>>/ Tuning+	>>
>>I / Preset +	>>I
I <</ Preset -	I <<
← / Replay	Ch -
· →/ Advance	Ch +
DVD	Media
D. Tuning/ D. Skip Tuner	3D
Tuner	Shift + Media
Enter / Memory	Shift + Pre Ch
1 Tuner	Shift + 1
2 Tuner	Shift + 2

Original	Replacement
3 Tuner	Shift + 3
4 Tuner	Shift + 4
5 Tuner	Shift + 5
6 Tuner	Shift + 6
7 Tuner	Shift + 7
8 Tuner	Shift + 8
9 Tuner	Shift + 9
0/ 10 Tuner	Shift + 0
Display Tuner	Shift + Info
OK Tuner	Shift + Ok
Up Tuner	Shift + Up
Down Tuner	Shift + Down
Right Tuner	Shift + Right
Left Tuner	Shift + Left
<</ Tuning- Tuner	Shift + <<
>>/ Tuning+	Shift + >>
I <</ Preset - / Tv CH- Tuner	Shift + I <<

Original	Replacement	Original	Replacement
TV CH + PRESET + >>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner	SHIFT + >>I Shift + >>I		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Enter / Memory	Pre Ch
Play	Play	Menu	Menu
Stop	Stop	Display	Info
Auto Cal	Smart	Muting	Mute
Sleep	Sleep	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	Dual Mono	Dual
7	7	FM Mode	Format
8	8	2CH	Red
9	9	A. F. D.	Green
0/10	0	Movie	Yellow
-/--/>10	Guide	Music	Blue
OK	Ok	Pause	Pause

Original	Replacement	Original	Replacement
>>/ Tuning+	>>		
<</ Tuning-	<<		
>>I / Preset +	>>I		
I <</ Preset -	I <<		
← / Replay	Ch -		
· →/ Advance	Ch +		
Video 3	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
Video 1	APP MEDIA Media		
Power AV	TIMER AV AV		
Tv Power	SHIFT + ⏻ Shift + Power		
Tv/ Video	SEARCH TV/R TV/ R		
Tv Vol +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		
Tv Vol -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -		
Tv CH-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Tv CH+	SHIFT + + CH Shift + Ch +		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	-/--/>10	Guide
Power AV	SHIFT + Shift + Power	Enter/Memory	Pre Ch
Auto Cal	Smart	FM Mode	TV/R
Sleep	Sleep	Dual Mono	Dual
A.F.D.	Green	Display	Info
Movie	Yellow	Muting	Mute
Music	Blue	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Menu	Menu
3	3	OK	Ok
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	Play	Play
9	9	Pause	Pause
0/10	0	Stop	Stop

Original	Replacement
<</ Tuning-	<<
>>/ Tuning+	>>
>>I / Preset +	>>I
I <</ Preset -	I <<
← / Replay	Ch -
· →/ Advance	Ch +
Video 2	Media
SA- CD/ CD	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Power AV	TIMER AV AV
2CH	A Red
D. Tuning/ D. Skip SA- CD/ CD	PICTURE FORMAT Format
Enter/ Memory SA- CD/ CD	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
1 SA- CD/ CD	SHIFT + 1 Shift + 1
2 SA- CD/ CD	SHIFT + 2 Shift + 2
3 SA- CD/ CD	SHIFT + 3 Shift + 3
4 SA- CD/ CD	SHIFT + 4 Shift + 4
5 SA- CD/ CD	SHIFT + 5 Shift + 5

Original	Replacement
6 SA- CD/ CD	SHIFT + 6 Shift + 6
7 SA- CD/ CD	SHIFT + 7 Shift + 7
8 SA- CD/ CD	SHIFT + 8 Shift + 8
9 SA- CD/ CD	SHIFT + 9 Shift + 9
0/ 10 SA- CD/ CD	SHIFT + 0 Shift + 0
- / - - / >10 SA- CD/ C	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
Display SA- CD/ CD	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Stop SA- CD/ CD	SHIFT + ■ Shift + Stop
Pause	SHIFT + II Shift + Pause
Play SA- CD/ CD	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
<</ Tuning-	SHIFT + << Shift + <<
>>/ Tuning+	SHIFT + >> Shift + >>
I <</ Preset - SA- CD/ CD	SHIFT + I<< Shift + I <<
>>I / Preset + SA- CD/ CD	SHIFT + >>I Shift + >>I