Original		Replacement	
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
I/⏻	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/DVD	TV/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SYSTEM MENU	System Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
TITLE LIST	Title List	TITLE SOUND	Sound / Title
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
▲	Up	▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Replacement
Down	Down
Display	Display / Media
I<<	I<< / Preset-
←	Shift + Left
·→	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<<I / ◁ / ◁ I	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>I / I> / I I >	>> / Tune+
Tv Pause	Shift + Pause / Step /
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
DUB/ HDD/ DVD	Shift + 3
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Vol + Tv	Vol +

Original	Replacement
Prog+ Tv	Shift + CH+ /
Power Tv	Shift + Power
Vol - Tv	Vol -
Prog- Tv	Shift + CH- /
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS