Original		Replacement	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	[i +]/[?]	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	APP MEDIA	Media
	[+]	ECO 3D	3D
SCENE	Scene	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Replacement		Original		Replacement	
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
[≡]		REPEAT TEXT	Text				
[. . .]		AD SUBT	Subt				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
–	Vol -	VOL –	Vol -				
	Mut e	MUTE	Mut e				
PROG +	CH/ Pr og+	+ CH	Ch +				
CH –	CH/ Pr og-	CH –	Ch -				
	Recal l	FAV PRE-CH	Pr e Ch				