Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV	Input TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	Input TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD/BD	Input DVD/BD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT	Input SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
AUDIO	Input AUDIO	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
AUDIO	Input AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
/ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
TOOLS OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	←	CH PAGE −	CH- / Page-
	→·	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title

Original	Replacement	Original	Replacement
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Sleep	Sleep / Timer		
Night	Text / Goto		
AMP Menu	Menu / Home		

Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV I/⏻	TV Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Text	Text / Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
/ENTER	Recall	RETURN BACK	Back / Return
ANALOG	Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DIGITAL	Digital	LIST SMART	Smart / List
Aspect	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement	
NORMAL	NORMAL	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
i +	Info / Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
Up	Up	▲	Up
Left	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	▶	Right
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
Down	Down	▼	Down
TOOLS OPTIONS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
◀◀II / ◀◀	<< / ◀◀ / ◀◀	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Original	Replacement	Original	Replacement
>> / I > / I I >	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +		
Prog +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Prog -	CH- / Page-		
Rec	Rec / Rec Mode		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Recall		Back / Return
	[i+]/[?]		Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Original		Replacement	
	Return		Shift + Back / Return
	Down		Down
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Prog+		CH+ / Page+
	Prog-		CH- / Page-
	Rec		Rec / Rec Mode
	DVD Top Menu		Shift + D. Menu / Top Menu
	DVD Top Menu		Menu / Home
	DVD Menu		D. Menu / Top

Original		Replacement	
AV Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Guide / EPG / -/--	
0		0	
Enter		Fav / Marker / PC	
Display		Display / Media	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	

Original		Replacement	
Right		Right	
Return		Back / Return	
Down		Down	
Menu		Menu / Home	
Pr+		CH+ / Page+	
Pr-		CH- / Page-	