Mandis shop

Sony RMTV166- VTR (DVD)

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	8	8
Eject	Eject / Surround	9	9
TV/VTR	TV/Radio /	-/--	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	0	0
Timer Clear	Sleep / Timer	Showview	Smart / List
Up	Up	Vol +	Vol +
Right	Right	Prog+	CH+ / Page+
Left	Left	Counter Reset	Exit / Cancel / Clear
Down	Down	Vol -	Vol -
Execute	OK	Prog-	CH- / Page-
1	1	II >/ Frame	Shift + Pause / Step /
2	2	I > Slow -	Shift + I << / Preset-
3	3	I > Slow +	Shift + >>I / Preset+
4	4	Display	Display / Media
5	5	I << Index Search	I << / Preset-
6	6	Index Search >>I	>>I / Preset+
7	7	Input Select	AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
<< Search	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
Search >>	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
REC	REC MODE Rec / Rec Mode		
PAUSE	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Stop	HOLD Stop / Hold		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Display		Display / Media
	Tv/ VTR		TV/ Radio /				
	1		1				
	2		2				
	3		3				
	4		4				
	5		5				
	6		6				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	0		0				
	- / - -		Guide / EPG / - / - -				
	Vol +		Vol +				
	Prog+		CH+ / Page+				
	Vol -		Vol -				
	Prog-		CH- / Page-				