Mandis shop

Sony RM-615

Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VIDEO	Video / Full Si	OK	OK
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
11	11	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
12	12 / 0	HDMI - SAT 0	0
	Video Top		Up
TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement	
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Viewdata	LIST SMART	Smart / List
	Video Bottom		Down
+	Color +	TUNE+	>> / Tune+
+	Contrast +	PRESET+	>>I / Preset +
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PROGR HOLD +	Progr + / Hold	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PROGR HOLD +	Progr + / Hold	HOLD	Stop / Hold
−	Color -	TUNE-	<< / Tune-
−	Contrast -	PRESET-	I << / Preset -
−	Vol -	VOL −	Vol -
REVEAL −	Progr - / Revea	CH PAGE −	CH- / Page-
RESET NORM	Norm / Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
TIME TEXT CL	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

https://remotecontrols.com/Sony/1059670-replacement-remote-control-for-Sony-RM-615-A0994.htm