Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Prog	TV/ Radio /
Open/ Close	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
1	1	Up	Up
2	2	DVD/ USB	AV / Input / RDS
3	3	DVD/ USB	Shift + 2
Subtitle	Subtitle / EQ	DVD/ USB	Shift + 8
4	4	Left	Left
5	5	Enter	OK
6	6	Right	Right
Language	Audio / Lang I/II	Menu	Menu / Home
7	7	Down	Down
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	<</ Rev	<< / Tune-
OSD	Display / Media	Search	Red / Netflix / Search
0/ 10	0	Repeat	Green / APP / Repeat
10+	Guide / EPG / -/--	I <</ Prev	I << / Preset-
Clear	Exit / Cancel / Clear	>>/ Fwd	>> / Tune+

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold	Remain	D. Menu / Top
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I / Next	>>I / Preset +		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Title	Sound / Title		
Return	Back / Return		
V- Mode	Picture / Format		
Slow	Shift + Play /		
A- B	Yellow / YouTube / Repeat		
RAN	Text / Goto		
N/P	CH+ / Page+		
L/R	CH- / Page-		
Angle	Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Resume	Smart / List		