Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0	0
Eject	Eject / Surround	PS/IS	Smart / List
Subtitle	Subtitle / EQ	Title	Sound / Title
1	1	Prog	TV/Radio /
2	2	Clear	Exit / Cancel / Clear
3	3	Setup	Setup / OPT /
Angle	Info / Angle	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	Ok	OK
6	6	Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Down	Down
7	7	Return	Back / Return
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Pbc	Picture / Format
Osd	Display / Media	<<	<< / Tune-
Time	Sleep / Timer	Pause	Pause / Step / Freeze
10+	Guide / EPG / -/--	Play	Play / Slow

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		
	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
	Vol +	VOL +	Vol +		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
	Ran	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	Vol -	VOL -	Vol -		
	N/P	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	R/L	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	A/B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		