Mandis shop

DTR7287OLD

Original	Replacement
Power	Power
Red/F1	Red
Green/F2	Green
Yellow/F3	Yellow
Blue/F4	Blue
Exit	Exit
Menu	Menu
TV/Radio	TV/R
A/B	Smart
Up	Up
P+	Ch +
P-	Ch -
Down	Down
V+	Vol +
Right	Right
V-	Vol -
Left	Left

Original	Replacement
OK	Ok
EPG	Guide
Info	Info
Recall	Back
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Shift + Guide

https://remote-controls.ch/en/Televes/1060731-20190-replacement-remote-control-for-Televes-DTR7287-DTR7287OLD.html