Original		Replacement	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
QUICK	Quick	APP MEDIA	Media
[☐]		HOME SMART	Smart
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up

Original		Replacement	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
[i+]/[≡i]	Info	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
◄◄	<<	<<	<<
[≡+]	Format	PICTURE FORMAT	Format
►	Play	PLAY MODE ►	Play
►►	>>	>>	>>
I◄◄	I<<	I<<	I<<
[≡♦]	Eject	ZOOM ⏏	Eject
[≡?]	Options	SETTINGS OPT	Options
■	Stop	■	Stop
►►I	>>I	>>I	>>I
[O]/[≡X]	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Nothing	Shift + Options	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
II/II►	Pause/II>	II	Pause
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
▼	[▼]	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
►	[>]	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
►◄	-[/≡]-	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
3D	3D	ECO 3D	3D
CD I/II	O)I/II	SOUND DUAL	Dual
MORE INFO	More Info	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
►	[<>]	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt