Original		Replacement	
Power		Power	
Source		AV	TIMER
TV		TV/R	SEARCH
Quick		Shift + Pre Ch	SHIFT + FAV PRE-CH
ECO		Shift + 3D	SHIFT + ECO 3D
List		List	DISC NAV
Vol +		Vol +	VOL +
Vol -		Vol -	VOL -
AD		Shift + Subt	SHIFT + AD SUBT
Mute		Mute	MUTE
P+		Ch +	CH +
P-		Ch -	CH -
Menu		Menu	TOP MENU
Guide		Guide	GUIDE
Exit		Exit	CLEAR EXIT
Back		Back	RETURN BACK
Up		Up	

Original		Replacement	
Right		Right	
Down		Down	
Left		Left	
OK		Ok	OK
Red		Red	A
Green		Green	B
Yellow		Yellow	C
Blue		Blue	D
1		1	1
2		2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		8	8
9		9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
[i+]	Info	DISPLAY INFO	Info
Recall	Pre Ch	FAV PRE-CH	Pre Ch
[≡+]	Options	SETTINGS OPT	Options
[≡♦]	Shift + Format	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
Stop	Stop	■	Stop
Rec	Rec	REC MODE	Rec
Pause/Step	Pause	II	Pause
[≡?]	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
[O]/[≡X]	Shift + AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
3D	3D	ECO 3D	3D

Original		Replacement	
[▼]	Smart	HOME SMART	Smart
[►]	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
→|◪←	Shift + Text	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
V. Format	Format	PICTURE FORMAT	Format
Audio I/II	Dual	SOUND DUAL	Dual
More Info	Shift + Info	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
Subtitle	Subt	AD SUBT	Subt