Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround
Input Select	AV / Input / RDS
Standby	Power
1	1
2	2
3	3
Prog+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Timer Prog	Sleep / Timer
Setup	Setup / OPT /
0	0

Original	Replacement
Clear	Exit / Cancel / Clear
[i+]/Info	Info / Angle
Text	Text / Goto
Variable Replay	Vol +
Variable Skip	Vol -
Guide	Guide / EPG / -/--
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Disc Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter / OK	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Return	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	O)) / Audio	Audio / Lang I/II
Blue	Blue / Prime Video / Random	Sat Link	Smart / List
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
>>I	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
HDD	SHIFT + 7		
DVD	SHIFT + 2		
Time Slip	TV/Radio /		
Dubbing	Picture / Format		
Rec Mode	SHIFT + Rec / Rec Mode		
Rec	Rec / Rec Mode		
Subtitle	Subtitle / EQ		
AD	Sound / Title		