Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
TV/AV	Tv/ AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Gui de
SYSTEM	Syst em	APP MEDIA	Medi a
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
RECALL	Recal l	FAV PRE-CH	Pr e Ch

Original		Replacement	
S-MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
CALL	Cal l	RETURN BACK	Back
P-MODE	P. Mode	ECO 3D	3D
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
VOL+	Ri ght		Ri ght
VOL-	Left		Left
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TXT/TV	TXT/ TV	REPEAT TEXT	Text
MIX	M x	AD SUBT	Subt
SUB/NICAM	Sub/ Ni cam	HOME SMART	Smart
HOLD	Hol d	SETTINGS OPT	Opti ons
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/ R

Original		Replacement		Original		Replacement	
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info				
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format				
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit				
RED	Red	A	Red				
GREEN	Green	B	Green				
YELLOW	Yellow	C	Yellow				
CYAN	Cyan	D	Blue				