Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
I/II AUDIO	Audio/I-II	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
10 0	0/10	0	0
+10 -/--	-/--/+10	-/-- GUIDE	Guide
PROGRAM	Recall/Program	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
DISPLAY i	i/Display	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH +	CH+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
CH	CH-	CH –	Ch -
D.SETUP	Red/ D. Set up	A	Red
D.MENU	Gr een/ D. Menu	B	Gr een
TITLE T.LIST	Yel l ow/ T. Li st/ Ti	C	Yel l ow
D.DISPLAY R.LIST	Bl ue/ R. Li st/ D. Di l ay	D	Bl ue
MIX	Open/ Cl ose/ M x	ZOOM	Ej ect
HOLD GOTO	Got o/ Hol d	APP MEDIA	Medi a
REVEAL A-B	A- B/ Reveal	SETTINGS OPT	Opt i ons
SIZE ZOOM	Zoom/ Si ze	SHIFT + ZOOM	Shi f t + Ej ect
SUBPAGE	Subpage	RETURN BACK	Back
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
REPEAT REC	Rec/ Repeat	REC MODE	Rec
■	St op	■	St op
▶II	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
▶II	Pause	II	Pause
LIST ◀◀	<<| Li st	«	<<
TV/RADIO ▶▶	>>	»	>>

Original		Replacement	
⏮	I <<	⏮	I <<
FAV ⏭	>>I / FAV	⏭	>>I