Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
AUDI O	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
CD	Green / APP / Repeat	Auto	Smart / List
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	DSP -	Shift + Down
TV	Blue / Prime Video / Random	DSP +	Shift + Up
VCR	Shift + Red / Netflix /	Stereo	Sound / Title
DVD	Shift + Green / APP /	Setup / OSD	Setup / OPT /
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	Up	Up
SAT	Shift + Blue / Prime	Menu / T. Tone	Menu / Home
CH/Level Up	CH+ / Page+	Left	Left
SPK SET	D. Menu / Top	Enter	OK
PLII PARA.	Subtitle / EQ	Right	Right
CH Sel	Info / Angle	Display / Slee	Sleep / Timer
CH/Level Down	CH- / Page-	Display / Slee	Display / Media
Adjust -	Shift + Left	Down	Down
Adjust +	Shift + Right	Return /	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Return /	Shift + Mute / Dimmer

Dimmer

Original	Replacement
Stop / P. Scan	Stop / Hold
<< / Tune -	<< / Tune-
>> / Tune +	>> / Tune+
I << / Preset -	I << / Preset-
>>I / Preset +	>>I / Preset+
7CH Dir	Eject / Surround
1 / Tuner	1
1 / Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
2 / CD	2
2 / CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
3 / AUX	3
3 / AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
4 / Tape	4
4 / Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
5	5
6 / Video 1	6
6 / Video 1	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4

Original	Replacement
7 / Video 2	7
8 / Video 3	8
9	9
0	0
AUX Power /	SHIFT + Shift + Power
AUX Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
AUX Pause	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
AUX Play	SHIFT + SLOW Shift + Play /
AUX Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
AUX <<	SHIFT + TUNE- Shift + << /
AUX >>	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
AUX I <<	SHIFT + PRESET- Shift + I << / Preset-
AUX >>I	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+

Original	Replacement
TV Power	Power
AUDIO	Red / Netflix / Search
CD	Green / APP / Repeat
AUX	Yellow / YouTube / Repeat
TV	Blue / Prime Video / Random
VCR	Shift + Red / Netflix /
DVD	Shift + Green / APP /
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	Shift + Blue / Prime
TV CH +	CH+ / Page+
TV CH Sel.	Info / Angle
TV CH -	CH- / Page-
TV Mute	Mute / Dimmer
TV Volume +	Vol +
TV Volume -	Vol -
TV 1	1
TV 2	2

Original	Replacement
TV 3	3
TV 4	4
TV 5	5
TV 6	6
TV 7	7
TV 8	8
TV 9	9
TV 0	0
CABLE Power	Shift + Power
CABLE CH/Level +	Shift + CH+ /
CABLE CH/Level -	Shift + CH- /
CABLE CH Sel.	Shift + Info / Angle
CABLE Mute	Shift + Mute / Dimmer
CABLE Volume	Shift + Vol +
CABLE Volume -	Shift + Vol -
CABLE 1	Shift + 1
CABLE 2	Shift + 2

Original	Replacement	Original	Replacement
CABLE 3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
CABLE 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
CABLE 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
CABLE 6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
CABLE 7	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		
CABLE 8	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
CABLE 9	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
CABLE 0	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0		

Original	Replacement	Original	Replacement
DVD Power	Power	DVD Right	Right
AUDIO	Red / Netflix / Search	DVD Display	Display / Media
CD	Green / APP / Repeat	DVD Down	Down
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	DVD Pause	Pause / Step / Freeze
TV	Blue / Prime Video / Random	DVD Play	Play / Slow
VCR	Shift + Red / Netflix /	DVD Stop	Stop / Hold
DVD	Shift + Green / APP /	DVD <<	<< / Tune-
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	DVD >>	>> / Tune+
SAT	Shift + Blue / Prime	DVD I <<	I << / Preset-
DVD Audio Sel.	Audio / Lang I/II	DVD >>I	>>I / Preset+
DVD Subtitle	Subtitle / EQ	DVD 1	1
DVD Zoom	Zoom / Size	DVD 2	2
DVD Setup	Setup / OPT /	DVD 3	3
DVD Up	Up	DVD 4	4
DVD Menu	D. Menu / Top	DVD 5	5
DVD Left	Left	DVD 6	6
DVD Enter	OK	DVD 7	7

Original	Replacement	Original	Replacement
DVD 8	8	SAT 8	Shift + 8
DVD 9	9	SAT 9	Shift + 9
DVD 0	0	SAT 0	Shift + 0
SAT Power	Shift + Power		
SAT CH +	Shift + CH+ /		
SAT CH Sel.	Shift + Info / Angle		
SAT CH -	Shift + CH- /		
SAT Mute	Shift + Mute / Dimmer		
SAT Volume +	Shift + Vol +		
SAT Volume -	Shift + Vol -		
SAT 1	Shift + 1		
SAT 2	Shift + 2		
SAT 3	Shift + 3		
SAT 4	Shift + 4		
SAT 5	Shift + 5		
SAT 6	Shift + 6		
SAT 7	Shift + 7		

Original	Replacement	Original	Replacement
AUDIO	Red / Netflix / Search	CD 5	5
CD	Green / APP / Repeat	CD 6	6
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	CD 7	7
TV	Blue / Prime Video / Random	CD 8	8
VCR	Shift + Red / Netflix /	CD 9	9
DVD	Shift + Green / APP /	CD 0	0
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	VCR Power	Shift + Power
SAT	Shift + Blue / Prime	VCR CH+	Shift + CH- /
CD Pause	Pause / Step / Freeze	VCR CH Sel.	Shift + Info / Angle
CD Play	Play / Slow	VCR CH-	Shift + CH+ /
CD Stop	Stop / Hold	VCR Mute	Shift + Mute / Dimmer
CD I <<	I << / Preset-	VCR Volume +	Shift + Vol +
CD >>I	>>I / Preset+	VCR Volume -	Shift + Vol -
CD 1	1	VCR Rec	Shift + Rec / Rec Mode
CD 2	2	VCR Pause	Shift + Pause / Step /
CD 3	3	VCR Play	Shift + Play /
CD 4	4	VCR Stop	Shift + Stop / Hold

Original	Replacement	Original	Replacement
VCR <<	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
VCR >>	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
VCR 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
VCR 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
VCR 3	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
VCR 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
VCR 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
VCR 6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VCR 7	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7		
VCR 8	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
VCR 9	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
VCR 0	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		