Original		Replacement	
Power		Power	
Source		TIMER AV	AV
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Mute	MUTE	Mute
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -

Original		Replacement	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Search	SEARCH TV/R	TV/R
Play	FPlay	DISC NAV LIST	List
3D	3D	ECO 3D	3D
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Replacement		Original	Replacement
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
[<>]		PICTURE FORMAT	Format		
QUICK	Quick	FAV PRE-CH	Pre Ch		
R	Red	A	Red		
G	Green	B	Green		
Y	Yellow	C	Yellow		
B	Blue	D	Blue		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
►	Play	PLAY MODE ►	Play		
■	Stop	■	Stop		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
►►	>>	»	>>		
◄◄	<<	«	<<		
YouTube	YouTube	PROG SLEEP	Sleep		