Mandis shop

Vestel 23344605

Original		Replacement	
	Power		Power
	☼Up		Up
	☼Down		Down
	I I	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
	[M]	TOP MENU MENU	Menu
	[ ]	AD SUBT	Subt
	I nput	TIMER AV	AV
	[i]	DISPLAY INFO	I nf o

Original	Replacement