Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DTV	DTV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
	Back	RETURN BACK	Back / Return
TSHIFT	TShift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
VOL Vol +	VOL Vol +	SMODE S. Mode	TITLE SOUND Sound / Title
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
CH Ch+	CH PAGE Ch+ / Page+	SUBT Subt	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
VOL Vol -	VOL Vol -	TV/RADIO TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
CH Ch-	CH PAGE Ch- / Page-		
HOLD Hold / Play-Paus	SLOW Play / Slow		
HOLD Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
HOLD Hold / Play-Paus	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
REVEAL Reveal / <<	TUNE- << / Tune-		
SIZE Size / >>	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SIZE Size / >>	TUNE+ >> / Tune+		
INDEX Stop / Index	HOLD Stop / Hold		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
S.PAGE Subpage / >>I	PRESET+ >>I / Preset+		
FORMAT Format	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		
PMODE P. Mode	FORMAT PICTURE Picture / Format		