Mandis shop

RC1912

Original	Rechange
POWER	Power
←○	Shift + Smart / List
☼* / Ö	Shift + Display / Media
☼² / ♀	Shift + Red / Netflix /
SOURCE	AV / Input / RDS
PRESETS	Smart / List
┼┼┼	Setup / OPT /
♫/ ☺ ◘	Display / Media
SLEEP	Sleep / Timer
1 . /@	1
2 abc	2
3 def	3
4 ghi	4
5 jkl	5
6 mno	6
7 pqrs	7
8 tuv	8

Original	Rechange
9 wxyz	9
TV	TV/ Radio /
0	0
↔	Shift + Back / Return
TV GUIDE	Guide / EPG / -/--
[≡]	Text / Goto
MENU	Menu / Home
Q. MENU	D. Menu / Top
UP	Up
LEFT	Left
OK	OK
RIGHT	Right
DOWN	Down
BACK	Back / Return
⊸⊷	Picture / Format
EXIT	Exit / Cancel / Clear
☼FAV	Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
VOL+	Vol +	BLUE	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute / Dimmer		
P+	CH+ / Page+		
VOL-	Vol -		
INFO	Info / Angle		
P-	CH- / Page-		
REC	Rec / Rec Mode		
PLAY	Play / Slow		
PAUSE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop / Hold		
LANG.	Audio / Lang I/II		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
[≡]...	Sound / Title		
RED	Red / Netflix / Search		
GREEN	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat		