Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	S. Mode		Sound / Title
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	P. Mode		Picture / Format
	Size		Zoom / Size
	Sleep		Sleep / Timer
	Tv/Radio		TV/Radio / Program

Original		Rechange	
	Index		D. Menu / Top
	Reveal		Setup / OPT /
	Text		Text / Goto
	AV/Source		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	i/Info		Info / Angle
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Rec List		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -

Original		Rechange	
ATV	ATV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH▼	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISPLAY	Power/Display	SHIFT +	Shift + Power
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8