Original		Rechange	
OPERATE	Power Operate		Power
EJECT	Eject	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD/VCR	DVD/VCR	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TIMER REC	Timer Rec	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TITLE MENU/TOP MENU	Title Menu/Top	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
▲	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
◀	Left	◀	Left
◀	TRK-	VOL −	Vol -
ENTER	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▶	TRK+	+ VOL	Vol +
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
▼	Down	▼	Down
▼	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
PAUSE/STILL	Pause/Still	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange
I <</ Skip/Index-	I << / Preset-
<<</ Search-	<< / Tune-
>>/ Search+	>> / Tune+
>>I / Skip/Index	>>I / Preset+
One Touch	Picture / Format
CM Skip	Blue / Prime Video / Random
I > Slow	Shift + Play /
Rec/OTR	Rec / Rec Mode
Rec	Shift + Rec / Rec Mode
Dubbing	Sound / Title
Audio/Audio	Audio / Lang I/II
Zoom	Zoom / Size
A-B Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Zero Return	Fav / Marker / PC
Angle Counter	Info / Angle
Subtitle/ATR	Subtitle / EQ
Play Mode Repeat	Green / APP / Repeat

Original	Rechange
Clock/Counter	Guide / EPG / -/--
TV/VCR	TV/Radio /