Original		Rechange	
	Power		Power
INFO	[i] / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Mut e	MUTE	Mut e
I - I I	I - I I	SOUND DUAL	Dual
OK SELECT	OK/ Sel ect	OK	Ok
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT+10 -/--	-/--/+10	SHIFT + -/-- GUIDE	Shi f t + Gui de
EXIT+10 -/--	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Red/ ↑/ Ret ur n	A	Red
SUBTITLE	Gr een/ ↓/ Subt i t l e	B	Gr een
AUDIO	Yel l ow/ Audi o	C	Yel l ow
ANGLE	Bl ue/ Angl e	D	Bl ue
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op
	<<		<<

Original		Rechange		Original	Rechange
	>>		>>		
	[TV]	SEARCH TV/R	TV/ R		
D-MENU	D- Menu	HOME SMART	Smart		
TV	TV	APP MEDIA	Medi a		
AV	AV	TIMER AV	AV		
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
PP	PP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[≡o]	AD SUBT	Subt		
	[≡+]	PICTURE FORMAT	For mat		
	[≡x]	ECO 3D	3D		
	[≡♦] / Wi de	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi ft + For mat		
	[≡?]	SETTINGS OPT	Opti ons		
	[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de		
	[. : :] / Subti tl	RETURN BACK	Back		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Stop	Stop
1	1	Play	Play
2	2	Pause	Pause
3	3	D-Menu	Smart
4	4	<<	<<
5	5	>>	>>
6	6	I <<	I <<
7	7	>>I	>>I
8	8	Time	Shift + AV
9	9	Zoom	Shift + Eject
0	0	Program	Sleep
-/--/+10	Guide	Search Mode	AV
Exit	Exit	Repeat	Text
Red/ ↑/ Return	Red	A-B	Shift + Play
Green/ ↓/ Subtitle	Green	C	Yellow
Yellow/ Audio	Shift + Yellow	Title	Info
Blue/ Angle	Blue	Display	Shift + Info

Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject		
Menu	Menu		
Select	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		