Original		Rechange	
	Power		Power
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	[→]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[TV]		PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
↔		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up		Up
	Left		Left

Original		Rechange	
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
	Smart	LIST SMART	Smart / List
P	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Q. MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Movie	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EPG	Epg	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	☼1	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Original		Rechange		Original	Rechange
	☼2	PRESET+	>>I / Preset+		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT.	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	[←+→]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		