# Mandis shop

RC258390301

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| POWER | Power | | Power |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| TV/♪ | Tv/♪ | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| APP | APP | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| DISP | Disp | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| ▶/II | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ▶/II | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| + CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| 🔇 | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CH − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 1 @%" | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| OPT | Opt. | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |