Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu
OK	Ok	Mute	Mute
Up	Up	Source	AV
Down	Down	Swap	Pre Ch
Right	Right	0	0
Left	Left	1	1
Vol +	Vol +	2	2
Vol -	Vol -	3	3
PR+	Ch +	4	4
PR-	Ch -	5	5
Exit	Exit	6	6
Back	Back	7	7
Red	Red	8	8
Green	Green	9	9
Yellow	Yellow	EPG	Guide
Blue	Blue	Text	Text
Info	Info	FAV	Shift + Pre Ch

Original		Rechange		Original	Rechange
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual		
SCREEN	Screen	PICTURE FORMAT	Format		
PRESETS	Presets	ZOOM ⏏	Eject		
INTERNET	Internet	HOME SMART	Smart		
MULTIMEDIA	Multimedia	APP MEDIA	Media		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
MY BUTTON 1	My Button1	DISC NAV LIST	List		
MY BUTTON 2	My Button2	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
■	Stop	■	Stop		
▶▶	>>	»	>>		
◀◀	<<	«	<<		
▶▶❙	>>❙	»❙	>>❙		
❙◀◀	❙ <<	❙«	❙ <<		