Mandis shop

Panasonic N2QAYB000829

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Option	Setup / OPT /
3D	Display / Media	Down	Down
Input Tv	+ Shift + AV / Input / RDS	Back/Return	Back / Return
Input AV	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
[≡] / Text	Text / Goto	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
[≡♦] / STTL	Subtitle / EQ	Blue	Blue / Prime Video / Random
[+] / Aspect	Picture / Format	Vol +	Vol +
i	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Exit	Exit / Cancel / Clear	PR+	CH+ / Page+
Home	D. Menu / Top	Vol -	Vol -
APPS	Smart / List	PR-	CH- / Page-
Up	Up	1	1
Guide	Guide / EPG / -/--	2	2
Left	Left	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
6mno	6	TUNER 6	6		
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8tuv	8	USB 8	8		
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
? eHELP	?/Help	SURROUND	Eject / Surround		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		