Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu / Home
Input	AV / Input / RDS	[≡]	Text / Goto
[...]	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
MHEG/Cancel	Exit / Cancel / Clear	P+	CH+ / Page+
[1I2]	D.Menu / Top	Vol -	Vol -
[<>]	Picture / Format	Mute	Mute / Dimmer
Red/Demo	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3
Option	Setup / OPT /	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK/List	OK	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	[i+]	Info / Angle

Original		Rechange		Original	Rechange
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P⇆P	P↔P	RETURN BACK	Back / Return		
Ambilight	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MODE	Ambilight Mode	LIST SMART	Smart / List		