Mandis shop

Philips YKF348001

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	TV/ Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Rec	Rec / Rec Mode	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-	Blue	Blue / Prime Video / Random
Play	Play / Slow	i+/ Info	Info / Angle
>>	>> / Tune+	≡/ Options	Setup / OPT /
Settings	D. Menu / Top	Up	Up
Search	+ Shift + Red / Netflix /	Left	Left
Search	Fav / Marker / PC	OK	OK
[< >]	Picture / Format	Right	Right
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Down	Down
≡/ List	+ Shift + Smart / List	Back	Back / Return
≡/ List	TV/ Radio /	Multiview	Display / Media
Sources	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Smart Tv	Smart / List	Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home	PR+	CH+ / Page+

Original		Rechange		Original	Rechange
	Vol -	VOL	Vol -		
	PR-	CH PAGE	CH- / Page-		
1 . @	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
DEF 3	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		