Original		Rechange	
DVD POWER	DVD Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
BOOKMARK	Bookmark	GUIDE	Guide
STEP	Step	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	A-B Repeat	SETTINGS OPT	Options
HDMI SEL	HDMI Sel	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
TV POWER	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
TV VOL	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	VOL −	Vol -
TV/VIDEO	Tv/Video	TIMER AV	AV
TV CH	Tv CH+	CH +	Ch +
TV CH	Tv CH-	CH −	Ch -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VIDEO SEL	Video Sel	PICTURE FORMAT	Format
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CANCEL	Cancel	PROG SLEEP	Sleep
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
EZ VIEW	EZ View	A	Red
I.REPLAY	I. Replay	B	Green
I.SKIP	I. Skip	D	Blue
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PLAY	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I

Original	Rechange