Original	Rechange
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Play	Play / Slow
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Find	Shift + Red / Netflix /
III / Adjust	D. Menu / Top
Source	AV / Input / RDS
Options	Setup / OPT /
OK	OK
Up	Up
Down	Down

Original	Rechange
Right	Right
Left	Left
Home	Menu / Home
Back	Back / Return
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original		Rechange	
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Rechange