Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ZAPP FAV	FAV/ ZAPP	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
TV-G EXIT	Exit / TV-G	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
?	?	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
@	@	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu/ i	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+	Vol +	+ VOL	Vol +
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
PR-	CH- / Page-		
I <	I << / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
3D/Search	Shift + Red / Netflix /		
..O/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]. .	Subtitle / EQ		
PIP/ECO	Picture / Format		
My Media/CEC	Display / Media		