Original		Rechange	
Source	Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
Power	Power	Power	
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
FAV.	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left / Zoom-	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right / Zoom+	▶	Right
▼	Down	▼	Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Lang	Red/ O) Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Lang Red/ O) Lang	LANG I/II AUDIO Audi o / Lang I/II		
Subtitles Green/ Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Subtitles Green/ Subtitle	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT Violet/ Text	GOTO TEXT Text / Goto		
STOP Stop Text	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
??? ??? Text	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
ZOOM Zoom Text	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Digital Media Media/ Digital	MEDIA DISPLAY Display / Media		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
T-LINK T- Link	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange	
	Power		Power
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left / Zoom-		Left
OK	OK	OK	OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
Mute	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Lang	Red/O) Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Lang	Red/O) Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Subtitles	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
Green/ Subtitle	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Violet/ Text	Text / Goto		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange	
Source	Source / Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
FAV.	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
+ PR	PR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
-	Vol -	VOL -	Vol -
PR -	PR -	CH PAGE -	CH- / Page-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Lang	Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Lang	Red / A-B	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Subtitles Green / Subtitle	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Subtitles Green / Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Blue / Lang	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Blue / Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
TEXT Purple / Text	GOTO TEXT Text / Goto		
STOP Text Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
??? Text ???	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
ZOOM Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		