Original		Rechange	
	Power		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Teletex/MHEG	REPEAT TEXT	Text
	Source	TIMER AV	AV
	Red/Demo	A	Red
	Green/Scenea	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue/AD	D	Blue
	Home	HOME SMART	Smart
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Options	SETTINGS OPT	Options
	Back	RETURN BACK	Back
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Format	PICTURE FORMAT	Format
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3

Original		Rechange	
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 .@	0	0	0
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original	Rechange