Mandis shop

CRP60601

Original		Rechange	
	Power		Power
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	UP		Up
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	III	LIST SMART	Smart / List
	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1.@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI-SAT 0	0
	[I<>I]	FORMAT PICTURE	Picture / Format

https://remotecontrols.fr/105172313-telecommande-de-remplacement-pour-CRP60601-2225925.htm