Original		Rechange	
	POWER		Power
	DVD / USB	ECO 3D	3D
	HDMI	PICTURE FORMAT	Format
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	LOAD	SETTINGS OPT	Options
	AUDIO	TIMER AV	AV
	VIDEO	ZOOM	Eject
	RADIO	REPEAT TEXT	Text
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original		Rechange	
	0	0	0
	INFO	DISPLAY INFO	Info
	SURR	RETURN BACK	Back
	SETUP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	SOUND	SOUND DUAL	Dual
	MENU	TOP MENU MENU	Menu
	UP		Up
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	LEFT		Left
	OK	OK	Ok
	VOL -	VOL –	Vol -
	VOL +	+ VOL	Vol +
	MUTE	MUTE	Mute
	I<<	<<	I<<
	>>I	>>	>>I
	STOP		Stop

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<		<<		
	>>		>>		
	PLAY	PLAY MODE	Play		
	PAUSE		Pause		
	SHUFF	HOME SMART	Smart		
	SUB-T	AD SUBT	Subt		
	LANG	APP MEDIA	Media		