Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
I-Pod	i Pod	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
P-EQ	P-EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
P-EQ	P-EQ	SURROUND	Eject / Surround
OSD/DIM	OSD/DIM	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
	Up		Up
	<<	TUNE-	<< / Tune-
ENTER	Enter	OK	OK
	>>	TUNE+	>> / Tune+
CLOCK	Clock	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
+	+		Right
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
-	-		Left
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Stop	HOLD	Stop / Hold
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1

Original		Rechange		Original	Rechange
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
P+	P+	CH	CH+ / Page+		
VOL +	Vol +	VOL	Vol +		
P-	P-	CH	CH- / Page-		
VOL -	Vol -	VOL	Vol -		