Original		Rechange	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P. STD	P. STD	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
S. STD	S. STD	APP MEDIA	Media
ATV MENU	Menu/ATV	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	PR-	CH −	Ch -
	PR+	+ CH	Ch +
FREEZE	Freeze	II	Pause
DISPLAY INFO	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
DVB MENU	Menu/DVB	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TTX	[.≡]/TTX	REPEAT TEXT	Text
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
EXIT	[≡x]/Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
EPG	[≡♦] / EPG	GUIDE	Gui de
FAV	[≡+] / FAV	PRE-CH	Pr e Ch
TV.R	[≡i] / TV. R	TV/R	TV/ R
SUB	[≡?] / Subt	SUBT	Subt
ASPECT	[≡o] / Aspect	FORMAT	For mat
	[≡.]	LIST	Li st
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue

Original	Rechange