Original		Rechange	
Power		Power	
Mute		Mute	
Display		Info	
Mode		List	
Timer		AV	
TV/R		TV/R	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
SAT		D. Menu	

Original		Rechange	
F1		SHIFT + 1	Shift + 1
FUNC		3D	
SUB		SUBT	Subt
[++]		FORMAT	Format
TXT		TEXT	Text
FIND		SHIFT + TV/R	Shift + TV/R
EPG		GUIDE	Guide
PAUSE		SHIFT + II	Shift + Pause
SLEEP		SLEEP	Sleep
AUDIO		A	Red
RECALL		B	Green
ZOOM		C	Yellow
INFO		D	Blue
FAV		PRE-CH	Pre Ch
HELP		DUAL	Dual
MENU		MENU	Menu
EXIT		EXIT	Exit

Original	Rechange
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Back	Back
USB	Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Page+	Ch +
Page-	Ch -
<<	<<
>>	>>
I <<	I <<
>>I	>>I
Play	Play
Pause	Pause

Original	Rechange
Stop	Stop
Rec	Rec
F2	Shift + 2
F3	Shift + 3
F4	Shift + 4
F5	Shift + 5