Original	Rechange
Power	Power
Power Tv	SHIFT + Power — Shift + Power
Eject/Open-Close	SURROUND — Eject / Surround
AV Tv	SHIFT + AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
PR/TRK+	SHIFT + CH PAGE — Shift + CH+ /
PR+ Tv	CH PAGE — CH+ / Page+
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
PR/TRK-	SHIFT + CH PAGE — Shift + CH- /
PR- Tv	CH PAGE — CH- / Page-
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9

Original	Rechange
Vol + Tv	VOL — Vol +
TV/VCR	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
0	HDMI-SAT 0 — 0
AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Vol - Tv	VOL — Vol -
<<< Backward	TUNE- — << / Tune-
>>> Forward	TUNE+ — >> / Tune+
I<< Skip	PRESET- — I<< / Preset-
Skip >>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Pause/Step	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Play	SLOW — Play / Slow
Stop	HOLD — Stop / Hold
Display/CLK/CN	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Up	Up
i/Setup	ANGLE INFO — Info / Angle
Left	Left
OK/Enter	OK — OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	Random/CM	Smart / List
Disc Menu	D. Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Camera/Angle	Shift + Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Rec/ITR	Rec / Rec Mode		
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Title	Sound / Title		
Program	Shift + TV/Radio / Program		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat		

Original	Rechange
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Eject/Open-Close	Eject / Surround
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR/TRK+	Shift + CH+ /
PR+ Tv	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
PR/TRK-	Shift + CH- /
PR- Tv	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9

Original	Rechange
Vol + Tv	Vol +
Tv7VCR	TV/Radio /
0	0
AV	AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
<<Backward	<< / Tune-
>>Forward	>> / Tune+
I<< Skip	I<< / Preset-
Skip >>I	>>I / Preset+
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Display/CLK/CN	Display / Media
Up	Up
i/Setup	Info / Angle
Left	Left
K/Enter	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	Random/CM	Smart / List
Disc Menu	D.Menu / Top		
Down	Down		
Return	Back / Return		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Camera/Angle	Shift + Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
Rec/ITR	Rec / Rec Mode		
Lock	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Title	Sound / Title		
Program	Shift + TV/Radio / Program		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B/LP	Yellow / YouTube / Repeat		